

**TABLA DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN
CONTRA CAÍDAS DE WARRICK**

DEPARTAMENTO	UBICACIÓN	SISTEMA DISPONIBLE	CLASE DE SISTEMA
ACABADO	EDIFICIO 829 PLATAFORMA DE EMBARQUE Y EMPAQUETAMIENTO 7 y 8	SI	PLATE-FORME FIXE
ACABADO	EDIFICIO 849	SI	PLATE-FORME ESCALIER ROULANT
ACABADO	EDIFICIO 820 ENTREGA DE ACIDO/REVESTIMIENTOS	SI	PLATE-FORME FIXE
ACABADO	EDIFICIO 879 ELIMINACION DE DESECHOS	SI	PLATE-FORME FIXE
RODANTE	EDIFICIO 816S MOTOR/EQUIPO DE ENTREGA	SI	PLATE-FORME FIXE
RODANTE	EDIFICIO 816 TANQUE DE 4 ENGRANAJES GRANJA 7, 8, 9, 10 - SE NO. 4 CAJA DE ACEITE	SI	PLATE-FORME ESCALIER ROULANT
RODANTE	EDIFICIO 816D-12 RIEL CILINDRO DE 4 ENGRANAJES	SI	PLATE-FORME FIXE
RODANTE	EDIFICIO 816B CAJA DE ACEITE CASTROL	SI	PLATE-FORME FIXE
RODANTE	EDIFICIO 816A RECIPIENTES ENTREGA Y RECOLECCIÓN	SI	PLATE-FORME ÉCHELLE
RODANTE	EDIFICIO 854 TALLER DE CILINDRO	SI	PLATE-FORME FIXE
RODANTE	EDIFICIO 871 DI DEPARTAMENTO DE AGUA	SI	PLATE-FORME ESCALIER ROULANT
RODANTE	EDIFICIO 874D DESCARGA DE KEROSENO	DISPONIBLE EN EL 4TO TRIMESTRE 2006	PLATE-FORME FIXE
RODANTE	EDIFICIO 871D DESPERDICIO DE ACEITE	SI	PLATE-FORME FIXE
LINGOTE	EDIFICIO 134 OESTE	DISPONIBLE EN EL 3ER TRIMESTRE 2006	SYSTEME CHUTE - POUTRE DE MANUTENTION
LINGOTE	ALMOHADILLA DE ALMACENAJE UBC - AREA DE DEPÓSITOS DE LINGOTES	SI	PLATE-FORME FIXE
TIENDAS	EDIFICIO 49 LADO ESTE	SI	PLATE-FORME FIXE
ÁNODO	EDIFICIO 251A y B DESCARGA EN DECLIVE	DISPONIBLE EN EL 3ER TRIMESTRE 2006	PLATE-FORME FIXE

**S'VOUS AVEZ DES QUESTIONS
SUR L'EMPLACEMENT DU MATÉRIEL OU
SUR SON UTILISATION.**

**Sistema de prevención y protección
contra caídas**

CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES Y REMOLQUES

- Se requiere aplicar la norma de prevención y protección contra caídas cada vez que un conductor esté expuesto a una posible caída desde una altura de 48 pulgadas (122 cm) o más – incluidas caídas de camiones, remolques o camionetas con plataforma.
- Se debe usar un casco con barboqueo al ingresar a un camión, remolque o camioneta de plataforma siempre que no haya disponible otro sistema de prevención contra caídas - (en caso de ser necesario, los barboquejos están disponibles en el departamento de protección)
- Se prohíbe pararse sobre la carga.
- Se han suministrados plataformas de trabajo, escaleras rodantes, sistemas de protección contra caídas, y escaleras de plataforma en las áreas de carga y descarga (Consulte la tabla de sistemas de prevención contra caídas Warrick).
- Es responsabilidad del conductor usar este equipo. Si el conductor tiene alguna pregunta o experimenta algún problema con el equipo suministrado, por favor notifique al departamento correspondiente.
- No se permite a los conductores operar el equipo de Alcoa o el equipo alquilado con opción de compra de Alcoa (por ejemplo, monta cargas, grúas móviles o sobre carriles) para cargar o descargar sus camiones/remolques sin la aprobación de la administración y departamento de seguridad en el lugar de trabajo.
- Todo conductor que no cumpla con los protocolos del sistema de protección y protección contra caídas será desalojado de este lugar y su entrada será prohibida de forma permanente.

Normas de seguridad

- En caso de emergencia, contacte al Departamento de protección al 4333 desde cualquier teléfono de la instalación (para casos no urgentes – marque: 4336)
- Sintonice su radio CB en la estación 23 mientras se encuentre dentro de la fábrica para escuchar las instrucciones y anuncios.
- Se deben usar cascos y gafas con protectores laterales cuando no se encuentre dentro del vehículo, o mientras se encuentre dentro de las instalaciones de la fábrica a menos que se encuentre en áreas PPE exentas.
- Se prohíbe terminantemente el uso de armas de fuego, alcohol, drogas ilegales y cámaras de todo tipo para grabar mientras se encuentre en las instalaciones.
- Todos los vehículos y remolques están sujetos a inspección al llegar y salir del lugar.
- Los copilotos con licencias CDL deben recibir autorización del Agente de Protección de la fábrica para acompañar al conductor al área de carga y descarga. Spanish Translation
- Se deben respetar las señales sobre el límite de velocidad y las normas de tránsito.
- Los conductores y acompañantes tienen el ingreso restringido en áreas de espera designadas. No se permiten excursiones ni paseos.
- Se requiere a los conductores que cumplan las normas DOT antes de salir.
- Coloque las cuñas en las ruedas antes de cargar el camión.
- No puede ingresar en las instalaciones de la fábrica con más de 2 horas de anticipación de su horario establecido.
- Puede que se le permita ingresar a la fábrica hasta 1 hora antes de su horario establecido.
- El no respetar estas normas y las de seguridad señaladas puede llevar a que se le prohíba la entrada a las instalaciones.



En caso de emergencia llame al 4333
Incendio – problemas médicos - rescate – Materiales peligrosos

ADVERTENCIA:	SEÑAL	ACCIÓN:
INCENDIOS	TONO BAJO LENTO	EVACUE EL ÁREA DE INMEDIATO
QUÍMICOS	ALTO-BAJO	EVACUE EL ÁREA DE INMEDIATO Y ESCUCHE LAS INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
CONDICIONES AMBIENTALES SEVERAS	TONO CONSTANTE	REFÚGIESE EN EL REFUGIO MÁS CERCANO
DESPEJADO	TIMBRES	REGRESE AL ÁREA DE TRABAJO

Firma: _____ Fecha: _____