

**TABLEAU DES SYSTÈMES DE PRÉVENTION  
DES CHUTES WARRICK**

DÉPARTEMENT	LOCATION	SYSTÈME DISPONIBLE	TYPE DE SYSTÈME
FINITION	BÂTIMENT 829 PACK-SHIP DOCK 7 & 8	OUI	PLATE-FORME FIXE
FINITION	BÂTIMENT 849	OUI	PLATE-FORME ESCALIER ROULANT
FINITION	BÂTIMENT 820R COATING/ACID DELIVERY	OUI	PLATE-FORME FIXE
FINITION	BÂTIMENT 879 WASTE HAULING	OUI	PLATE-FORME FIXE
ROULANT	BÂTIMENT 816S MOTOR/EQUIPMENT DELIVERY	OUI	PLATE-FORME FIXE
ROULANT	BÂTIMENT 816 4 MILL TANK FARM 7, 8, 9, 10 - SE #4 OIL HOUSE	OUI	PLATE-FORME ESCALIER ROULANT
ROULANT	BÂTIMENT 816D-12 RAIL SPUR 4-MILL	OUI	PLATE-FORME FIXE
ROULANT	BÂTIMENT 816B CASTROL OIL HOUSE	OUI	PLATE-FORME FIXE
ROULANT	BÂTIMENT 816A TOTES LIVRAISON/RAMASSAGE	OUI	PLATE-FORME ÉCHELLE
ROULANT	BÂTIMENT 854 ROLL-SHOP	OUI	PLATE-FORME FIXE
ROULANT	BÂTIMENT 871 DI WATER HOUSE	OUI	PLATE-FORME ESCALIER ROULANT
ROULANT	BÂTIMENT 874D KEROSENE UNLOAD	DISPONIBLE 4e TRIMESTRE 2006	PLATE-FORME FIXE
ROULANT	BÂTIMENT 871D WASTE OIL	OUI	PLATE-FORME FIXE
INGOT	BÂTIMENT 134 OUEST	DISPONIBLE 3e TRIMESTRE 2006	SYSTÈME CHUTE - POUTRE DE MANUTENTION
INGOT	URC STORAGE PAD - INGOT LAYDOWN	OUI	PLATE-FORME FIXE
STORES	BATIMENT 49 EAST SIDE	OUI	PLATE-FORME FIXE
ANODE	BÂTIMENT 251 A & B PITCH UNLOADING	DISPONIBLE 3e TRIMESTRE 2006	PLATE-FORME FIXE

**SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS  
SUR L'EMPLACEMENT DU MATÉRIEL OU  
SUR SON UTILISATION,  
CONTACTEZ LE DÉPARTEMENT.**

**Protection et prévention contre les chutes**  
CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT DES CAMIONS ET REMORQUES

- La protection/prévention contre les chutes est requise chaque fois qu'un chauffeur risque une chute de 122 cm (48 po) ou plus – cela comprend tous les camions, remorques ou remorques à plateau.
- Un casque antichoc avec jugulaire est requis quand on accède à un camion, une remorque ou une remorque à plateau et qu'aucun autre dispositif de prévention des chutes n'est disponible — (les jugulaires sont disponibles au gardiennage de l'usine si nécessaire).
- Se tenir debout sur un chargement est toujours interdit.**
- Des plates-formes de travail, des échelles roulantes, des systèmes antichute et des plates-formes escaliers sont fournis dans les zones de chargement/déchargement (voir le tableau Système de prévention des chutes Warrick) **Le chauffeur a la responsabilité d'utiliser ce matériel.**
- Si le chauffeur a des questions ou des problèmes avec le matériel fourni, il doit notifier le contact du département.
- Les chauffeurs ne sont pas autorisés à utiliser le matériel loué ou appartenant à Alcoa** (par ex. lève-palettes, grues sur rail mobiles ou fixes) pour charger ou décharger leur camion/remorque sans l'approbation de la direction du département et du département de la sécurité du site.
- Tout chauffeur qui ne respecte pas ces directives de protection/prévention des chutes sera prié de partir et sera banni de ce site de façon permanente.

**Règles de sécurité**

- En cas d'urgence, contacter le Gardiennage au 4333 à partir de n'importe quel téléphone de l'usine (non-urgence faire le 4336)
- Mettre la radio CB sur le Canal 23 pendant qu'on est à l'usine pour instructions et messages.
- On doit porter un casque de protection et des lunettes de sécurité avec protecteurs latéraux quand on est hors du véhicule sauf dans une zone exempte d'EPI.
- L'alcool, les armes à feu, les drogues illégales, les appareils photographiques et les appareils d'enregistrement sont interdits sur le site.
- Tous les véhicules et toutes les remorques se ront inspectés à l'arrivée et au départ.
- Les co-chauffeurs avec un permis CDL doivent recevoir l'autorisation du gardiennage d'accompagner le chauffeur au Chargement/Déchargement.
- La limite de vitesse et les règlements de la circulation doivent être strictement respectés.
- Les chauffeurs et accompagnateurs doivent rester dans les zones d'attente désignées. Pas de promenades ni de visites.
- Les chauffeurs doivent être en règle avec DOT avant de partir.
- Placez les cales aux roues avant de charger le camion.
- Il ne vous est pas permis de rentrer dans l'enceinte de l'usine plus de 2 heures avant le rendez-vous.
- Vous pouvez être admis à rentrer dans l'usine jusqu'à 1 heure avant le rendez-vous.
- Ne pas respecter ces règles et les règles de sécurité affichées peut vous faire interdire l'accès à l'usine.



**Appeler le 4333 en cas d'urgence**  
Incendie – Médical – Sauvetage — HazMat

ALERTE D'INCENDIE ET SYSTÈME D'ALERTE CHIMIQUE	SIGNAL:	ACTION:
INCENDIE	SON BAS LENT	EVACUER LA ZONE
CHIMIQUE	HAUT-BAS	EVACUER LA ZONE ET ATTENDRE DES INSTRUCTIONS SPECIFIQUES
TEMPS VIOLENT	TONALITÉ UNIFORME	SE RÉFUGIER DANS L'ABRI LE PLUS PROCHE
FIN D'ALERTE	CLOCHES	RETOURNER À LA ZONE DE TRAVAIL

Signature: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_