

# LIMPIEZA

*Llantas Alcoa Dura-Bright®*



Mantenimiento simple en cuestión de minutos

# LIMPIEZA

Llantas Alcoa Dura-Bright®



## Mantenimiento simple en cuestión de minutos

Antes de la limpieza: Deje que las llantas se enfríen a una temperatura entre 5 ° y 35 ° C.



# 1

### Enjuague con agua

Enjuague la llanta para evitar arañazos y erosión.\* Utilice una manguera de agua o un limpiador a presión para eliminar la suciedad, arena, etc.

\*La erosión es un problema **no cubierto por la garantía**. Para más información puede consultar el sitio web de Alcoa [www.alcoawheels.com](http://www.alcoawheels.com), el manual de servicio de llantas o el boletín de servicio 2009 Dura-Bright®.



# 2

### Mezcle el agua con un detergente suave

Añada al agua un detergente suave (por ejemplo, un detergente o jabón común) para crear espuma. El nivel de pH debe estar entre **5 y 9** diluido/listo para ser utilizado.



# 3

### Limpie con un cepillo suave

Utilice un cepillo suave (Alcoa ALbrush) para limpiar la superficie de la llanta con jabón. No utilice abrasivos, estropajos, etc. Cepille el resto de suciedad.




# 4

### Enjuague la llanta

Enjuague bien con agua limpia para garantizar que desaparece todo el jabón y seque con un paño suave.



Antes



Después

# 5

## El trabajo ha terminado



### ¡Atención: no utilice ácidos fuertes o limpiadores alcalinos!

El nivel de pH debe estar entre **5 y 9** diluido/listo para ser utilizado. El ácido fluorhídrico nunca debe utilizarse en las llantas tratadas con Dura-Bright®. Consulte el capítulo 7, punto 7.b, del manual de servicio de llantas Alcoa para obtener información adicional.

### Alcoa Wheel Products Europe

Industrieweg 135  
B-3583 Paal, Bélgica  
Tel: +32 11 45 84 66  
Fax: +32 11 45 56 30  
E-mail: [info.wheels@alcoa.com](mailto:info.wheels@alcoa.com)  
Web: [www.alcoawheels.com](http://www.alcoawheels.com)

