

NETTOYAGE

Des Roues Alcoa Dura-Bright®



Nettoyage simple en quelques minutes

NETTOYAGE

Des Roues Alcoa Dura-Bright®



Nettoyage simple en quelques minutes

Avant d'entamer le nettoyage : laissez refroidir les roues jusqu'à ce qu'elles atteignent une température comprise entre 5 °C et 35 °C.



1

Arrosez abondamment à l'eau claire

Détrempez la saleté superficielle de la roue, afin de prévenir au mieux les risques de rayures et d'érosion*. Utilisez un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression pour éliminer, sans action mécanique, la terre, le sable...

* L'érosion est une détérioration **non couverte par la garantie**. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site internet d'Alcoa www.alcoawheels.com, le manuel d'entretien des roues ou le bulletin d'entretien Dura-Bright® 2009.



2

Mélangez un détergent doux avec de l'eau

Ajoutez un détergent doux (par exemple: liquide vaisselle universel ou savon traditionnel) à de l'eau pour créer un mélange savonneux. Le niveau de pH du mélange doit se situer entre **5 et 9**.



3

Nettoyez à l'aide d'une brosse douce


Utilisez une brosse douce (type ALbrush d'Alcoa) combinée au mélange pour nettoyer la roue. N'utilisez pas d'outils abrasifs, de tampons à récurer... Brossez sans forcer toute la saleté résiduelle.




4

Rincez abondamment la roue

Rincez la roue minutieusement avec de l'eau claire pour éliminer l'intégralité du savon et enlevez l'eau résiduelle au moyen d'un chiffon doux (tels que tissus microfibres absorbants ou peau chamoisée).



Avant



Après

5

L'entretien est terminé



Attention : n'utilisez pas de produits acides ou alcalins puissants !

Dilué ou prêt à l'emploi, le niveau de pH du mélange, appliqué directement sur les roues Alcoa Dura-Bright®, doit se situer entre **5 et 9**. N'appliquez **jamais** d'acide fluorhydrique sur des roues Alcoa avec traitement Dura-Bright®.

Pour de plus amples informations, consultez le point 7.b du chapitre 7 du manuel d'entretien des roues Alcoa.

Alcoa Wheel Products Europe

Industrieweg 135

B-3583 Paal, Belgique

Tel: +32 11 45 84 64

Fax: +32 11 45 56 30

E-mail: info.wheels@alcoa.com

Web: www.alcoawheels.com

